

UPUTSTVO ZA ALARMNU CENTRALU SPECTRA 1728, 1738, 1759MG

1. PROMENA MASTER KODA

ENTER → MASTER KOD (fabriči 1234) → 001 → CETIRI CIFRE NOVOG MASTER KODA → CLEAR

DODELJIVANJE KORISNIČKIH KODOVA

I Korsisnički kod

ENTER → VAŽEĆI MASTER KOD → 004 → CETIRI CIFRE KORISNIČKOG KODA → CLEAR

II Korsisnički kod

ENTER → VAŽEĆI MASTER KOD → 005 → CETIRI CIFRE KORISNIČKOG KODA → CLEAR

..... I sve tako redom za 3., 448. korisnički kod.

2. STAVLJANJE SISTEMA U ALARMNO STANJE

Prilikom stavljanja sistema u alarmno stanje svi moraju napustiti objekat. Onaj ko uključuje alarm mora sačekati da se sve zone zatvore, odnosno da se smire svi senzori, odnosno na tastaturi ne sme da svetli ni jedan broj koji označava zonu.

Zatim se ukuca sifra (MASTER KOD ILI KORISNICKI KOD), i centrala počinje sa odbrojavanjem izlaznog vremena. Za ovo vreme se mora izaci iz sticene oblasti, i posle isticanja ovog vremena ceo objekat je pod alarmom.

Jos jedan nacin da se sistem stavi u alarmno stanje je da se umesto kucanja sifre, pritisne i drzi ENTER na sifrotoru, oko dve sekunde, dok centrala ne počne sa odbrojavanjem izlaznog vremena.

Treći način je da se na daljinskoj komandi protisne dugme sa zaključanim katanacem.

3. ULAZAK U OBJEKAT I DISALARMOVANJE SISTEMA

Prilikom ulaska u objekat senzor koji stoji na ulaznim vratima se pobudi, i centrala počinje sa odbrojavanjem ulaznog vremena. Za ovo vreme se mora stici do sifrotora i otkucati sifra (MASTER KOD ILI KORISNIČKI KOD), i sistem je disalarmovan. Ukoliko se to ne uradi sistem ce se alarmirati, sirena ce poceti da svira, ali i tada se moze iskljuciti alarm sa svojom sifrom (MASTER KODOM).

Drugi način disalarmovanja sistema je da se na daljinskoj komandi pritisne otključani katanac.